

La Notice de Reteless TD103 Restaurant Bipeurs

Image information



Charger connecter-connector de charge

Digital tube-numéro de bipeur

Pager-bipeur

Charge base-base de charge

Pair area (infrared communication area)-zone d' appairer

Back button-bouton de revenir

Display-écran

Setting button-bouton de réglage

UP button-bouton haut

DOWN button-bouton bas

1 Allumer et éteindre le Système de bipeur

1. Lorsque le téléavertisseur est éteint, placez-le sur la base de chargement pour l'allumer.
2. Lorsque le téléavertisseur est allumé, placez-le sur la base de chargement, appuyez sur les touches "0" et CALL pour l'éteindre.

2 Entrer en mode de programmation pour définir les fonctions

Allumer le clavier et la base de charge, placez les bipeurs sur la base de chargement. Lorsque vous appuyez sur la bouton SETTING pour entrer en mode programme, l'écran affiche "-.-.-.", Vous devez entrer le mot de passe pour accéder au mode de programmation. Le mot de passe par défaut est "2580". Après avoir saisi le mot de passe, "F1" apparaît sur l' écran et clignote. Entrez le numéro ou appuyé sur le bouton haut pour sélectionner une fonction, appuyez sur le bouton OK pour réaliser cette fonction. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur le bouton SETTING pour revenir au menu principal.

3 Introduire pour définir la fonction

Suggestion: étant donné que vous devez appairer tous les pagers après avoir modifié la fonction, nous vous recommandons de définir toutes les fonctions que vous souhaitez définir (toutes les fonctions sauf la fonction d'appariement de pager), et enfin de les jumeler.

3.1. Réglez la durée du vibreur / bip / flash (F0)

Après avoir accédé à la fonction F0, entrez le nombre à deux chiffres «00» ou «05-99». Le nombre indique la durée en secondes du vibreur / bip / flash. Le numéro ne peut pas être réglé sur «01-04» car la durée est trop courte. Le temps minimum est de 5 secondes. Lorsque le paramètre est 00, cela signifie qu'il n'y a pas de limite de durée. Lorsque la fonction Vibration / Bip / Flash est désactivée dans F2-F4, le réglage de F0 ne les activera pas et il marche comme les paramètres de F2-F4.

3.2 Réglage du mode flash pour le bipeur (F2)

Après l'accès à la fonction F2, l'affichage indique le mode de flash en cours et vous pouvez sélectionner le mode souhaité:

0: OFF;

1: LENT;

2: NEUTRE;

3: RAPIDE.

Lorsque vous entrez le numéro et appuyez sur le bouton OK, le clavier émet un bip en même temps, ce qui signifie que c'est fait.

3.3 Réglage du mode Bip du téléavertisseur (F3)

Après l' accès à la fonction F3, l' affichage indique le mode de bip actuel et vous pouvez sélectionner le mode souhaité:

0: OFF;

1: LENT;

2: NEUTRE;

3: RAPIDE.

Lorsque vous entrez le numéro attendu et que vous appuyez sur le bouton OK, le clavier émet un bip en même temps, signifiant que l'opération est terminée.

3.4 Réglage du mode de vibration (F4)

Après l' accès à la fonction F4, l' affichage indique le mode de vibration actuel et vous pouvez sélectionner le mode souhaité:

0: OFF;

1: LENT;

2: NEUTRE;

3: RAPIDE.

Lorsque vous entrez le numéro attendu et que vous appuyez sur le bouton OK, le

clavier émet un bip en même temps, signifiant que l'opération est terminée.

3.5 Réglage l'alarme en cas de dépassement de zone d' appel (F5)

Après l' accès à la fonction F5, l' écran affiche l' heure actuelle de l' alarme après dépassement et vous pouvez sélectionner l' heure souhaitée. Lorsque le bipeur est hors de portée d' appel pendant un certain temps, le bipeur affichera "99" avec des vibrations et des clignotements. Le temps peut être réglé sur 0 à 30 minutes (0 signifie que l' alarme est désactivée. Et les autre chiffre signifie que, lorsque l'invité dépasse la portée de l'appel pendant quelques minutes, le bipeur commence à vibrer et affiche 99 pour rappeler aux clients. (recommandée: 01 minute)

3.6 Réglage du compte à rebours de Non-revenir

Après l' accès à la fonction F6, l' écran affiche le compte à rebours actuel. Vous pouvez modifier le compte à rebours dont vous avez besoin (0 à 99 minutes, 0 signifie que la fonction est désactivée, les autres chiffres signifient que, Si le client ne renvoie pas le pager dans ce délai, le pager vibrer et clignoter à nouveau pour dire à l'invité de retourner ce bipeur). Dans ce cas, le seul moyen d' arrêter les vibrations de ce bipeur est de le placer sur la base de chargement.

3.7 Réglage du canal du système (F7)

Remarque: lorsque plusieurs systèmes de bipeur dans la même endroit, vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter les interférences de signaux entre les

systemes.

Après l' accès à la fonction F7, l' affichage indique le canal actuel et vous pouvez sélectionner le canal souhaité (canal 1-99, chaque numéro correspondant à un canal). Lorsque vous entrez le numéro attendu et que vous appuyez sur le bouton OK, le clavier émet un bip en même temps, signifiant que l'opération est terminée.

Remarque: après avoir configuré un nouveau canal pour votre système, vous devez appairer vos pager à nouveau.

3.8 Définition du mot de passe du programme (F8)

Après avoir accédé à la fonction F8, l'écran affiche "0.0.0.0". Entrez un nombre à quatre chiffres et appuyez sur la touche OK. Lorsque le clavier émet un bip sonore simultané, cela signifie que l'opération est terminée. ("2580" est le mot de passe par défaut du clavier, qui peut le déverrouiller dans toutes les situations. Remarque: le code peut être réglé sur "0000".)

3.9 Définir la fréquence (F9)

Remarque: cette fonction est similaire au réglage du canal(F7). Cela peut rendre votre système moins vulnérable aux interférences d'autres systèmes de bipeur.

Après l' accès à la fonction F9, l' affichage indique la fréquence actuelle et vous pouvez sélectionner la fréquence souhaitée (canal 01 à 31, chaque chiffre correspondant à une fréquence). Lorsque vous entrez le numéro attendu et que vous appuyez sur le bouton OK, le clavier émet un bip en même temps, signifiant

que l'opération est terminée.

Remarque: après avoir défini une nouvelle fréquence pour votre système, vous devez appairer tous vos pagers.

3.10 Configuration bipeur ID/Paire de bipeur(F1)

Après avoir accédé à la fonction F1, saisissez un identifiant à deux chiffres (ne saisissez pas «99» - cela signifie en dehors de la zone d' appel) pour votre téléavertisseur et appuyez sur la touche APPEL. Pour le moment, l'affichage du clavier clignote.

Placez le bipeur à environ 5 cm juste au-dessus de la zone d' appairer (vous pouvez voir l' image) du clavier. S'il y a un buzzer et une clignotante dans le bipeur, cela signifie que vous l'avez finalement fait. (Vous pouvez également le configurer à tout moment après avoir retiré le bipeur de la base de chargement.)

Remarque: après la modification d' une fonction du bipeur, il est nécessaire de réparer ce pager si vous souhaitez appliquer ce nouveau fonction au pager.

Si vous avez n' importe quel problème pendant l' utilisation, n' hésitez pas à nous le dire via Amazon message et nous sommes toujours à votre service!

