

Mode d'emploi de Reteless ATG-3802 Système de Guide Touristique

F4525A

Un. Allumer et éteindre

Émetteur

*Allumer : appuyer longtemps sur le bouton “M” (environ 3 secondes)

*Éteindre: appuyer longtemps sur le bouton “M” (environ 3 secondes)

Récepteur

*Allumer : appuyer longtemps sur le bouton “” (environ 3 secondes)

*Éteindre: appuyer longtemps sur le bouton “” (environ 3 secondes)

Deux. Régler l'émetteur au mode de silence (ne transmettre pas la voix aux récepteurs)

Dans le mode de travail, appuyer brièvement sur le bouton gauche (l'icône  disparaît dans l'écran), appuyer sur ce bouton à nouveau pour sortir le mode de silence (l'icône  affiche).

Trois. La méthode de Régler ID (groupe)

Dans quelle situation vous avez besoin de régler ID:

1. Il y a deux sets ou plusieurs systèmes de guide touristique dans la même place. Pour éviter l'interférence et la confusion du signal, les différents systèmes ont besoin de différents ID (groupe).
2. Vous voulez ajouter la quantité de récepteur. Si ID de ces récepteurs sont différents que ID d'émetteur, vous avez besoin de régler ID de ces récepteurs même que ID d'émetteur.(ID d'émetteur et de récepteur doivent être la même dans un groupe)

La méthode de régler ID:

*émetteur : dans le mode de travail, appuyer  et  en même temps, quand le numéro de ID est flash, vous pouvez arrêter d'appuyer ces boutons, puis appuyer brièvement sur  ou  pour changer le numéro de ID, appuyer le bouton “M” pour le confirmer.

*récepteur : dans le mode de travail, appuyer “+” et “-” en même temps, quand le numéro de ID est flash, vous pouvez arrêter d'appuyer ces boutons, puis appuyer brièvement sur le bouton “+” ou “-” pour régler le numéro de ID même que l'émetteur, appuyer le bouton  pour le confirmer.

Notice:

Si vous n'utilisez pas ce produit dans une longue période, charger ce produit tous les 3 mois pour éviter le dommage de la batterie (il y a la batterie de lithium dans le produit, si vous ne l'utilisez pas longtemps, la batterie sera endommagé)

1. Tension de travail : AC90V-250V
2. Il va passer 4 heures pour charger le produit en général

Si vous avez n'importe quel problème sur ce produit à l'avenir, n'hésitez pas à nous le dire via Amazon message, nous sommes toujours à votre service :)